



UNICA MAX ECO

Détergent à lessive liquide concentré – avec substitut javellisant

DESCRIPTION

Le détergent à lessive concentré UNICA MAX ECO est fait d'ingrédients de qualité supérieure. Il contient des nettoyeurs et des détachants spéciaux qui lui donnent une efficacité remarquable afin de déloger les taches les plus rebelles tout en étant assez doux pour les tissus délicats. UNICA MAX ECO est tout aussi efficace en eau chaude, tiède ou froide et est sans danger pour les couleurs. Il contient également des adoucisseurs d'eau qui améliorent la détergence et des inhibiteurs de corrosion qui protègent la machine à laver. Sans phosphate.

AVANTAGES

1. Il est biodégradable et sans danger pour l'environnement.
2. Possède des agents protège-couleurs pour les tissus teints et un substitut javellisant pour garder l'aspect neuf aux tissus blancs.
3. Possède un pH contrôlé afin d'avoir un nettoyage optimal à toutes les brassées.

DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel).....	8,0 – 8,5
Densité (20°C).....	1,03 g/cc
Couleur.....	Clair
Odeur.....	Odeur fraîche
Caractéristique.....	Aucun
Biodégradabilité.....	Complète
Point d'éclair.....	Supérieur à 95 °C
Stabilité au gel/dégel.....	Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

1. Trier votre linge. UNICA MAX ECO est sûr pour tous les tissus bons teints lavable. Vérifier les instructions de lavage sur l'étiquette des vêtements.
2. Choisir la température de l'eau

Blancs et couleurs bons teints :	Chaude
Tissus infroissables, couleurs pâles et articles délicats :	Tiède
Couleurs foncées ou vives :	Froide
3. Quantité de détergent à utiliser

Pour les grosses brassées ou les vêtements très sales :	45mL
Pour les brassées normales :	25mL

Taches tenaces : Pour les taches tenaces, imbiber la tache de détergent avec un peu d'eau. Frotter avec une brosse ou tissus contre tissus afin de déloger la tâche. Laver comme à l'habitude.

Utilisation de javellisant : Consulter l'étiquette du vêtement pour toute indication concernant l'utilisation d'un javellisant. Au besoin, ajouter le javellisant 5 minutes après le début du cycle de lavage.

